

# 太陽電池充放電コントローラ

# SOLCシリーズ取扱説明書

品番: JA-22

開発元: ジャストシステム株式会社

製造販売:株式会社吾妻製作所 第二工場

## ★目次★

表紙	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1
目次	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2
特徴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		3
安全上のご注意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		4
品番の見方	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		5
接続方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		5
各部の名前	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		6
接続端子台及びLED等の説明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7
仕様 JA-22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		8
Battery自動判別	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	0
入力規制・充電電流	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
設定方法 タイマー設定方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2
タイマー設定条件	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	3
DC IN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4
初回接続動作一覧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	5
テストモードと通常モード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
JA-22の出力仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8
オプション信号入出力	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	9
施工上の注意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	1
外形図	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2
アフターサービス	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	3
SOLCシリーズ変更履歴	•				•				•										2	4

#### ★特徴★

SOLC(ソルク)シリーズは、太陽電池を使用した独立電源システムに適した充放電コントローラです。

- 〇 接続出来る負荷は、最大DC20Aです。
- 接続出来る太陽電池は、単結晶・多結晶・CIS及び定格内であれば太陽電池の種類を選びません。
- 充電制御は、PWMと独自技術により、太陽電池の特性を生かした充電を行います。
- 〇 マイコンを搭載しており、14種類の出力設定を用意しております。 調光機能搭載 25%、50%調光を用意
- 太陽電池からの入力電圧は、最大70V(DC)まで対応しております。※1
- 〇 太陽電池より、入力電流制限があります。 システム電圧(バッテリー電圧) DC12V=205W以下 DC24V=410W以下 ※太陽電池出力電力により入力制限が有ります。※
- 接続する鉛シール電池は、DC12V、DC24V両対応しております。※2
- 鉛シール電池の電圧を自動判別します。(接続時)
- 〇 過充電、過放電、逆流防止、焼損防止ヒューズ、保護用回路内蔵
- O DC INスイッチング電源等DC電源接続が可能です。※3
- OEM用オプション機能の付加が可能です。※4
- 〇 外部出力 4ポートを対応しております。 充電中・過放電停止中、放電中、日昇中の信号出力 ※5
- フルオプション対応で、入力1ポートを準備しております。 ※6
- 〇 テストモードを搭載「タイマー設定時間等 1時間を6秒として短縮モードで動作」 ※7
  - ※1:太陽電池よりの開放電圧を含み定格を超えない事!
  - ※2:鉛シール電池DC24Vを使用する場合は、太陽電池の出力電圧が、DC30V以上である事! (DC24Vの充電可能電圧を確保出来る事!)
  - ※3:接続出来るDC電源全てに対応しておりません。推奨品を使用下さい。
  - ※4:日昇・日没電圧設定、出力設定、その他設定については、オプション対応可能です。
  - ※5:外部出力条件を参照下さい。
  - ※6:通常では、動作しません。ご使用条件・仕様を頂きソフト開発が必要です。
  - ※7: テストモード説明P16、17 を参照下さい。

#### ★安全上のご注意★

# △警告

#### 分解や修理・改造を禁止

感電・火災などの原因となります。修理・点検は、販売店等にご相談下さい。

#### 指定定格電源以外の使用禁止

太陽電池出力MAX70V(開放電圧含む)以下・密閉型鉛蓄電池 (12V・24V)DC IN推奨品以外の電源は使用しないで下さい。

#### 定格を超えて使用禁止

このコントローラの仕様・定格の範囲内で使用下さい。 仕様・定格は、P8、P9、P11(入力電圧・電流制限)を参照下さい。

# △注意

#### コントローラの他用途での使用禁止

太陽電池+密閉型鉛蓄電池+負荷(独立電源システム)用途としての仕様で開発した商品です。使用用途以外での使用はしないで下さい。 使用用途以外で使用する場合は、販売店等にご相談下さい。 DC INについても、推奨品を使用して下さい。

#### 誤接続禁止

所定の端子に対応した機器を、極性を間違いないように接続して下さい。

#### 水濡れ禁止

コントローラは、防水構造ではありません。水のかからない場所に設置し て下さい。

多湿・結露等にも十分配慮して設置して下さい。

#### Base(板金)取り外し禁止

Baseは、ヒートシンクを兼ねておりますので、Baseと基板Assyを取り外して使用しないで下さい。

#### Base温度注意

Baseは、ヒートシンクを兼ねておりますので、Base自体が高温になる場合が、ありますのでご注意下さい。

#### ★品番の見方★


①:2=出力定格電流20A品

②: カスタム仕様番号

標準品は、JA-22以後-□□□□は表示しない。


#### ★接続方法★

下記の図の通りに極性を間違わないよう接続して下さい。



- 〇上記は太陽電池2枚使用した場合の接続例です。
- 〇太陽電池使用数は、1枚~最大電流以下の枚数まで使用可能です。
- 〇太陽電池接続最大枚数は<u>使用条件で制限が有ります。※P11参照※</u>
- ○複数太陽電池を使用する場合は、太陽電池に逆流防止ダイオードが内蔵されていない場合は、 逆流防止ダイオードを入れて下さい。 ※太陽電池1枚で使用する場合は不要です。
- <u>〇太陽電池・密閉型鉛蓄電池・負荷・スイッチング電源とコントローラ間の短絡事故防止の為、</u> ブレーカー等のスイッチを設けて下さい。
- <u>ODC INについては、推奨スイッチング電源を使用下さい。</u> 推奨スイッチング電源以外を使用する場合、十分に実験及び検証を行って使用下さい。
- ○接続は、負荷⇒バッテリー⇒太陽電池の順で接続して下さい。
- ※配線工事には、法令に遵守した方法で設置配線工事をして下さい。


#### ★各部の名前★



※上記はカバー付の図です。

- ①: LED点灯表示により、コントローラの動作表示及びタイマー設定等の表示をします。 ※表示方法は、P7を参照下さい。
- ②:タイマー設定を行う押しボタンスイッチです。 押すことにより、タイマー設定変更が出来ます。 ※設定方法は、P12を参照下さい。
- ③:接続用端子台です。
- ④: テストモードと通常モード切替ジャンパースイッチです。※テストモードについては、P16、P17 を参照下さい。
- ⑤:オプション信号入出力コネクタ サトーパーツ(株)製 品番:ML-700-HN
- ⑥:オプション Cover
- (7): Base

#### ★接続端子台及LED等の説明★



- ①:赤色LED Cha. (充電中)とタイマー設定時に点灯します。
- ②:赤色LED O. C. S. (過充電停止中) とタイマー設定時に点灯します。
- ③:赤色LED Disc.(出力中)とタイマー設定時に点灯します。
- ④: 赤色 L E D O. D. S. (過放電停止中) とタイマー設定時に点灯します。
- ⑤: SET タイマー設定確認及び設定変更に使用する押しボタンスイッチです。
- ⑥: SOLAR 太陽電池の「十」を接続する。
- ⑦:SOLAR 太陽電池の「一」を接続する。
- ⑧:DC IN スイッチング電源等の「一」を接続する。
- ⑨:DC IN スイッチング電源等の「十」を接続する。
- **⑩:BT(バッテリー) 蓄電池「+」を接続する。**
- ①:BT(バッテリー) 蓄電池「一」を接続する。
- (12): LOAD 負荷の「十」を接続する。
- (13): LOAD 負荷の「一」を接続する。
- (4): ORDINARY レセプタクルを挿入すると通常モード動作します。
- (b): TEST レセプタクルを挿入するとテストモードで動作します。
- ※DC INには、太陽電池は接続出来ません。
- <u>※1:SET タイマー設定については、設定方法で説明 P12を参照の事!</u>
- <u>※レセプタクル未挿入時には、テストモードで動作します。</u>

## ★仕様★

### <u>JA-22標準仕様</u>

項目	JA-22		適要
定格電圧	DC12V	DC24V	BATTERYに依存
最大入力電圧	最大口	太陽電池出力電圧	
入力電流	公称最大出力 205W以下	J (Pm) による規制 <u>4 1 0 W以下</u>	太陽電池公称最大出力動 作電圧により規制 制限内であっても定格を 超える場合がありますの で十分に検証して使用下
			さい。★1
DC IN	1 9 A	19A	スイッチング電源指定有
出力電圧	DC12V	D C 2 4 V	BATTERYに依存
出力電流	= "	C 2 0 A	
充電停止電圧	DC15. 00V	DC30. 00V	
充電復帰電圧	DC13. 80V	DC27. 60V	
出力停止電圧	DC10.80V	DC21. 60V	
出力起動電圧	DC12. 60V	DC25. 20V	
日没検知電圧	DC 4.00V	DC 4.00V	※オプション対応変更可
日昇検知電圧	DC 7.00V	DC 7.00V	※オプション対応変更可
動作表示 充電中 負荷出力中 過放電停止 過充電停止	赤色LED点灯 赤色LED点灯 赤色LED点灯 赤色LED点灯	(Disc. (2))	点滅内容については、 P 1 7 を参照下さい。
出力タイマー設定		点灯・消灯表示	設定方法については、 P12を参照下さい。
テストモード搭載	·	有(J P切替)	時間等 1 h ⇒6 s 短縮モー ドで動作 使用条件制限有
逆電流防止	太陽	電池側	
焼損防止Fuse	2	0 A	太陽電池・出力側
適応蓄電池	密閉型鉛蓄電池 DC12V	密閉型鉛蓄電池 DC24V	接続時自動判別を行ないます。
動作周囲温度	-20	~+60°C	氷結無き事
	外部入力 信号入力 1入力 外部出力	I n p u t — A	※入力はフルオプション
外部入出力 ※入力はオプション対応※	信号出力 日昇中 1 년 信号出力 充電中 1 년 信号出力 負荷出力中 1 년	出力(フォトカプラ出力) O ー A 出力(フォトカプラ出力) O ー B 出力(フォトカプラ出力) O ー C 出力(フォトカプラ出力) O ー D	対応です。 ご使用条件・仕様を提示 頂きソフト開発が必要です。
寸 法	160. 2×105.	5. 5×49. 6mm	一般公差
適応電池電圧選択	自!	動選択	接続時自動選択

#### ★1<入力電流制限事項>

公称最大出力Pmによりコントローラに入力出来る電流が決まります。

公称最大動作電流 I pm×公称最大動作電圧 V pm=公称最大出力 Pm I pm=Pm÷ V pmとなります。

例:BT電圧12Vの場合(Pm=205W)

Vpmが17.5Vとした場合に入力出来る <math>Ipmは、205÷17.5=11.71A以下となります。 Vpmが70.0Vとした場合に入力出来る Ipmは、205÷70.0= 2.92A以下となります。

例:BT電圧24Vの場合(Pm=410W)

Pm=Ipm×VpmよってIpm=Pm÷Vpmとなります。

Vpmが32.0Vとした場合に入力出来るIpmは、410÷32.0=12.81A以下となります。<math display="block">Vpmが70.0Vとした場合に入力出来るIpmは、410÷70.0=5.85A以下となります。

※ソーラーよりの入力電圧(開放電圧)は、最大DC70V以下で合計電流が上記を超えない事! ※バッテリー電圧が、DC10.8VorDC21.6V時に対しての入力電流制限です。

#### ※注意※

- <u>○入力規制は、バッテリーの電圧に依存します。上記範囲内でも定格を越える場合が有ります。</u> 検証を行って下さい。
- 〇太陽電池直列接続にて使用する場合も上記電圧に対して規制されます。
- 〇その他入力電圧の電流規制については、P11を参照下さい。
- 〇本コントローラは、防水構造ではありません。
- <u>〇本コントローラは、耐雷サージについては、内蔵しておりません。システム全体での耐雷サージ対策を行な</u>って下さい。
- <u>ODC INに対して接続出来る推奨品を使用して下さい。</u> 推奨品以外を使用される場合は、十分に検証頂き使用して下さい。
- 〇本コントローラは、国内仕様です。海外規格には適合しておりません。
- 〇仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合が有りますので予めご了承下さい。
- 〇継続してご使用される場合は、納入仕様書の取交をお願い致します。

#### ★Battery自動判別★

 	Disc.	 	0.C.S.	 
	2	 	4	 

接続Battery DC12Vの場合、接続時に赤色LED O. D. S. (1)とDisc. (2)8回点滅を繰り返し判別確定します。

接続Battery DC24Vの場合、接続時に赤色LED O. D. S. (1) とDisc. (2) とO. C. S. (4) とCha. (8) が8回点滅を繰り返し判別確定します。

Batteryの判別は、Battery電圧がDC17V以下でDC12Vとして判定します。

Batteryの判別が正常に行われない場合は、改めてBatteryを接続し直して下さい。

Batteryの判別がコントローラで出来ない場合は、Batteryの電圧を単独で測定頂き確認して下さい。

Battery判別が数回行っても正常で無い場合は、接続を外して頂き販売店等にご相談下さい。

※自動判別後即LOAD出力開始します。※

#### ★入力制限事項★

太陽電池よりの公称最大出力により入力出来る電流が決まります。 Ipm=Pm÷Vpmとなります。

	BT12V	BT24V
Pm	205W以下	4 1 0 W以下

Ipm=公称最大出力動作電流、Vpm=公称最大出力動作電圧

#### ★充電電流★

SOLCは、電力電流変換機能にて充電を行います。 充電電流は、理論値で変換効率100%とした場合に下記の式となります。

#### Pm÷BT電圧=充電電流

例: Pm=205W BT電圧12Vの場合 205÷12=17.08A

規制値は、過放電停止電圧の時のバッテリー電圧で計算しております。 205÷10.8=18.98A

※安全を見て上記にて規制しております。(充電電流が19A以下になるように規制しております。)

例:昭和シェルソーラー(株) CIS太陽電池 SC80-A 1枚使用した場合の公称最大動作電流 Ipm に対して充電電流は下記になります。

 Vpm: 41. 0V Ipm: 1. 95A

 Pm=41. 0×1. 95=79. 95

 79. 95÷10. 8V=7. 4A(充電電流)

※充電電流は、理論値で変換効率100%とした場合です。

※充電電流は、バッテリーの電圧に依存します。

#### ★DC INの注意事項★

DC INにスイッチング電源を接続して使用した場合は、電力電流変換は行ないません。


DC IN単独で使用した場合の入力電流は、最大19Aとします。

充電電流は、バッテリーの電圧に依存しますが、入力電流=充電電流となります。(理論値)

太陽電池入力+DC IN入力電流が最大19A以下です。(太陽電池とDC INを併用の場合)

#### ★設定方法★

#### ●タイマー設定・確認方法



#### ◎設定確認

太陽電池・蓄電池・負荷等を接続後、SET (押しボタンSW) を短く押すと、<u>現在の設定内容を</u> LED (赤) の点滅により9秒間表示します。



#### ◎設定変更

設定変更する場合は、SET(押しボタンSW)を押すことにより変更できます。

SET (押しボタンSW) を短く押すと現在の設定内容をLED(赤)の点滅により表示します。 現在の設定内容表示中に、SET (押しボタンSW) を押すと、No.1→2→・・15→0→繰返 LEDが点滅して行くので、設定したい内容が表示された所でSWを放して確定します。

(SWを放し損なってもそのまま押し続けるとLEDは、1→2→・・・と同じ事を繰り返して表示します。)

確定(スイッチを放す)後、設定した内容をLED(赤)の点滅により現在の設定内容を9秒間表示します。

※設定(設定変更)の確定時点で、LEDの点滅(9秒間)が開始し中に限りSET(押しボタン)は無効です。

※常時消灯(off)「設定No.O」の設定の場合に限り、約2秒毎に一瞬全てLEDを点灯する。

※設定条件のNo.1, 2, 3・・・15, 0は13頁「タイマー設定条件」の表のLED点灯状態をご覧下さい。

※タイマー設定は、No.15 常時点灯(on)に設定して出荷しております。

<u>※出荷時はバッテリー判別後即LOADに出力開始する仕様になっておりますので、バッテリー接</u> 続前に負荷接続を必ず行なって下さい。

※バッテリー接続時には、配線が間違いないか十分に確認の上行なって下さい。

#### 設定LED点灯順番

auNo. $1\Rightarrow$ No. $2\Rightarrow$ No. $3\Rightarrow$ No. $4\Rightarrow$ No. $5\Rightarrow$ No. $6\Rightarrow$ No. $7\Rightarrow$ No. $8\Rightarrow$ No. $9\Rightarrow$ No. $10\Rightarrow$ No. $11\Rightarrow$ No. $12\Rightarrow$ No. $13\Rightarrow$ No. $14\Rightarrow$ No. $1\Rightarrow$ 1 $5\Rightarrow$ No. $0\Rightarrow$ 

#### ●タイマー設定条件「LED点灯」

LED点灯状態			犬態		タイマー等の出力設定条件					
No.	8	4	2	1	メイマー寺 山川設定末十					
0	×	×	×	×	常時消灯(off)					
1	×	×	×		日没から約 4時間出力します。 調光無					
2	×	×	•	×	日没から約 6時間出力します。 調光無					
3	×	×	•		日没から約 8時間出力します。 調光無					
4	×	•	×	×	日没から約 6時間出力します。 4h以降調光 50%					
5	×	•	×		日没から約 8時間出力します。 4h以降調光 50%					
6	×	•	•	×	日没から約 6時間出力します。 4h以降調光 25%					
7	×	•	•		日没から約 8時間出力します。 4h以降調光 25%					
8		×	×	×	日没から約 6時間出力します。 5h以降調光 50%					
9		×	×		日没から約 8時間出力します。 5h以降調光 50%					
10		×	•	×	日没から約 6時間出力します。 5h以降調光 25%					
1 1		×	•		日没から約 8時間出力します。 5h以降調光 25%					
1 2		•	×	×	日没から約10時間出力します。 5 h以降調光 25% 9 h以降 50%					
1 3		•	×		日没から日昇迄出力します。 調光無					
1 4		•	•	×	予備					
1 5		•	•		常時点灯(on)します。 調光無					

- ※●=赤色LED点灯 ×=赤色LED消灯
- ※タイマー設定出力時間内であっても、蓄電池が過放電になった場合は、出力停止します。 蓄電池に充電されるまで出力停止します。
- ※標準仕様では、日没検知から約5分後LOAD(負荷)に出力開始します。 カスタム対応にて、LOAD(負荷)に出力開始時間を変更可能です。
- ※タイマー設定時間内で日昇になったら出力停止します。
- ※カスタム対応については、販売店等に問い合わせ下さい。
- ※設定No.15及びタイマー設定開始ADに出力時間内に日昇になり、CHARG(充電)が開始されると、LOADにCHARG電流・電圧がそのまま出力されますのでLOAD側に支障を来さないようにして下さい。
- ※常時消灯(off)「設定No.O」の設定の場合に限り、約2秒毎に一瞬全てLEDを点灯する。

#### ★DC IN推奨スイッチング電源★

本コントローラは、DC INにスイッチング電源を接続して使用する事ができます。

非常時(日照不足等で過放電停止)にスイッチング電源を接続して充放電が行なえます。

全てのスイッチング電源での保証は致していません。

推奨として、TDK-LAMBDA社製下記品番をご使用下さい。

品 番	定格概要	備考
HWS80-24/□□	80W 3.4A	パッテリー12V用
HWS100-24/□□	100W 4.5A	パッテリー12V用
HWS150-24/□□	150W 6.5A	パッテリー12V用
HWS300-24/□□	300W 14A	パッテリー12V用
HWS80-48/□□	80W 1.7A	バッテリー24V用
HWS100-48/□□	100W 2. 1A	バッテリー24V用
HWS150-48/□□	150W 3.3A	パッテリー24V用
HWS300-48/□□	300W 7A	パッテリー24V用
HWS600-48/□□	600W 13A	パッテリー24V用

- ※DC INを接続し充電開始した場合は、全ての充電電流を<u>DC INモード</u>で充電します。
- ※太陽電池とスイッチング電源出力電流を合計して充電を行います。
- ※DC IN入力した場合、太陽電池出力電流を電力電流変換充電はおこないません。 但し、太陽電池より出力が充電可能な場合です。
- ※太陽電池公称最大動作電圧40V 公称最大動作電流2Aの場合、電力電流変換後の充電電流は、 理論値で7.41Aとなります。

DC INモードでは、電力電流変換を行なわないので充電電流は、2Aのままです。 よって、スイッチング電源出力電流は19A-2A=17A迄となります。

- ※太陽電池出力電流+スイッチング電源出力電流の合計がMAX19Aで有る事!
- ※DC INのみを接続した場合は、日没・日昇等の機能は動作しません。
- ※DC INに太陽電池は接続出来ません。
- ※DC INに風力発電は接続出来ません。
- ※TDK-LAMBDA社以外のスイッチング電源及びACアダプター等をご使用になる場合は、 十分に検証して頂きご使用下さい。
- ※HWS80-24/ロロ ロロ部分の品番は、TDK-LAMBDA社のカタログにて確認下さい。
- ※電源の使用環境等についても、TDK-LAMBDA社のカタログ・仕様書にて確認下さい。
- ※スイッチング電源のリモートON/OFFコントロールには対応しておりません。

#### ★ 初回接続時動作一覧★(ご購入時初回)

太陽電池・負荷を接続後にバッテリーを接続して下さい。 ※バッテリー接続前には、配線に間違いがないか確認の上バッテリーを接続して下さい。

動作 1. バッテリーの電圧判定を行ないます。

接続Battery DC12Vの場合、接続時に赤色LED O. D. S. (1)とDisc. (2)8回点滅を繰り返し判別確定します。

接続Battery DC24Vの場合、接続時に赤色LED O. D. S. (1) とDisc. (2) とO. C. S. (4) とCha. (8) が8回点滅を繰り返し判別確定します。

動作2.現在のタイマ一設定内容をLED点滅により表示します。

現在の設定内容№15常時出力を赤色LED約9秒点滅にて表示します。

#### ※出荷時の設定は、No.15常時出力になっております。※

動作3. 即負荷に出力を開始します。

Disc.赤色LEDが点灯と同時に負荷へ出力します。


動作4. 日昇・日没判定を行ないます。

日昇で充電開始電圧になっていれば、Cha. (8) 赤色 LED が点灯と同時にバッテリーに充電します。日没であれば、Disc. (2) 赤色 LED が点灯のままで負荷へ出力で変わりはありません。

※常時出力の為、日昇がきてもDisc.赤色LEDが点灯のままで負荷へ出力します。

充電と負荷出力(放電)が同時に動作します。






日昇の時のLED表示 充電・出力が同時

#### ★テストモードと通常モード★


テストモードと通常モードは、ジャンパースイッチにより切り替える事が出来ます。

<u>※テストモードと通常モード切替時には、バッテリーを取り外して行い切り替えた後に再度バッテリーを</u>接続して下さい。※


※初期出荷時には、テストモードにレセプタクルをセットしております。




テストモード=TEST側 通常モード=ORDINARY側





テストモード・通常モードは、下図の通りレセプタクルを挿入して下さい。





テストモードレセプタクル位置





通常モードレセプタクル位置

※レセプタクル未挿入時は、テストモードで動作します。


テストモードは、設定時間を早送りで動作します。

※ 1時間を約6秒に短縮して動作します。※


- ◎テストモードによるタイマー設定変更と動作確認する方法
  - 1. レセプタクルをTEST側に挿入して下さい。
- 2. 太陽電池・負荷接続後バッテリーを接続して下さい。
- 3. バッテリー電圧チェック (自動判別)
- 4. タイマー設定状況表示
- 5. これ以降は設定した条件の動作を行ないます。 (充電・充電停止・出力開始・過放電停止等通常動作)
- 8. SET(押しボタン)を短く押す。(現行設定内容表示)
- 9. セット状況表示中にSET(押しボタン)を押しタイマー設定変更
- 10. 設定変更内容の表示
- 11. 日没状態を作ります。(太陽電池をコントローラから取り外す。)
- 12. 充電を中止し、放電を開始します。※テストが日昇中で十分に充電が可能である時!
- 13. 放電開始した時点よりタイマー設定時間が1時間であれば約6秒出力します。 12時間⇒約72秒出力
- 14. 太陽電池を接続して下さい。
- 15. 充電が開始されます。※日昇中で充電が可能である時!
- 16. 動作に問題が無ければバッテリーを外して頂き、レセプタクルを通常モードに設定して、再度バッテリーを接続して下さい。 バッテリーチェック⇒タイマー設定状況表示⇒日昇・日没チェック⇒日昇⇒充電か日没⇒放電の通常動作を行ないます。
- ※テストモード⇒通常モードに変更しても、テストモード時のタイマー設定No.はそのまま維持されます。再度通常モードでタイマー設定を行う必要は有りません。 但し、テストモードとタイマー設定を変更する場合は、タイマー設定変更下さい。
- ※テストモードであっても3.~6. 迄は、通常動作と同じ動作をします。
- ※再度テストモードで動作確認を実施したい場合は、バッテリーを外し、レセプタクルをテストモードへ差し替えしてバッテリーを再接続して下さい。
- ※テスト開始時点において日昇中で太陽電池よりバッテリーに充電可能の場合です。

#### ★JA-22出力の仕様★

JA-22は、タイマー設定出力時間内で日昇になった場合、出力を停止し、残タイマー設定時間をキャンセルします。



#### 調光出力(Duty)



- ※ 100%出力時は、Duty出力は行ないません。
- ※ 出力電圧は、Duty有無にかかわらずバッテリーの電圧に依存します。

#### **★ オプション信号入出力★**

- ◎信号出力(フォトカプラ)を使用してます。
- ◎フルオプションにて信号入力を使用できます。
  接点入力で得意先仕様にてフルカスタム対応でソフト開発が必要です。

フォトカプラは、シャープ(株製 品番: PC3H7DJ0000ForPC3H7MJ0000Fを使用しております。 ※50V100mmA迄使用可能です。

端子台は、サトーパーツ㈱製 品番:ML-700-NH 10Pを使用しております。

ML一700一HNは、定格50V 3Aです。定格以上での使用禁止です。

定格適合電線: 単線 φ 0. 65mm (AWG 2 2)、撚腺 0. 32mm (AWG 2 2) 素線径 φ 0. 12 以上


使用可能電線範囲:単線  $\phi$  0. 32mm (AWG 2 8) から 0. 65mm (AWG 2 2)、

撚腺 0. 08m㎡(AWG 2 8)から 0. 32m㎡(AWG 2 2)素線径 φ 0. 12 以上


※適合電線及び使用可能電線を使用して下さい。


```
O-AとO-Com=日照中信号を出力します。
                                    -Pin番号 1
O-BとO-Com=充電中信号を出力します。
                                    -Pin番号 2
                                    -Pin番号 3
O-CとO-Com=負荷出力中信号を出力します。
O-DとO-Com=バッテリー過放電停止中信号を出力します。
                                    -Pin番号 4
O-Com=O-A, O-B, O-C, O-Dの共通コモンです。
                                    -Pin番号 5
NC 予備
                                    -Pin番号 6
NC 予備
                                    -Pin番号 7
                                    -Pin番号 8 ※1
NC BT+=バッテリーのプラスに接続しております。
Input-A
                                    -Pin番号 9 ※2
Input-Com
                                    -Pin番号10 ※2
```


- ※1・定格6A迄です。負荷に接続不可で入出力の電源供給に使用下さい・
- ※2. 標準品でオプション出力を指定しても入力はご使用出来ません




入出力回路







入出力端子部詳細



定格適合電線:単線  $\phi$  0. 65mm (AWG 2 2)、撚腺 0. 32mm (AWG 2 2) 素線径  $\phi$  0. 12 以上使用可能電線範囲:単線  $\phi$  0. 32mm (AWG 2 8) から 0. 65mm (AWG 2 2)、

燃腺 0.08mm (AWG 2 8) から 0.32mm (AWG 2 2) 素線径  $\phi$  0.12 以上

※適合電線及び使用可能電線を使用して下さい。

#### ★施工上の注意事項★



コントローラに水がかからないように設置して下さい。



設置条件により、性能が出ない場合が有ります。 設置条件にご配慮下さい。



太陽電池の設置条件により充電・放電(出力)されない場合が有ります。 設置条件にご配慮下さい。太陽電池の設置位置・方向・角度を変更下さい。



配線状態により、性能に影響する場合が有ります。 電圧降下・ノイズ等にご配慮下さい。



配線工事には、法令に遵守した方法で設置配線工事をして下さい。



コントローラに直射日光が当たらないように設置下さい。



配線には、極性を間違わないようにして下さい。



蓄電池は、瞬間的に数キロA電流が流れますので短絡には十分注意して下さい。



配線時にコントローラ筐体・端子間のショート等しないように配線下さい。



蓄電池は、通風性の良い場所に設置下さい。 有害ガス等が発生する場合が有ります。



配線を取り外す場合、CHARGE中(充電)は、ソーラーより、取り外して 下さい。 ソーラー→BT→LOADの順で取り外し下さい。



Base(板金)は、ヒートシンクを兼ねておりますので高温になる場合がありますので注意下さい。



Baseより基板Assvは取り外して使用禁止!





本コントローラを密閉した状態では使用禁止です。通風の良所に設置下さい。



本コントローラは、日本国内仕様です。海外規格には適合しておりません。

#### ★外形図★





電線挿入解除操作部が、Base・Coverより約1.51mm突起します。

※公差は一般公差です。

※改良のため予告無く変更する場合が有りますので予めご了承下さい。

開発元:ジャストシステム株式会社 製造販売:株式会社吾妻製作所 第二工場 〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 1093

TEL: 048-589-5550

※問合は、電話では行なっておりません。 メールのみで受け付けております。

問合先E一Mail:abe@azuma-ss.co.jp:solcinfo@gmail.com または、販売店に問い合わせ下さい。

#### **★アフターサービスについて★**

このたびは当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

保証書を別途添付しておりますので、保証書の所定事項を記入ならびに記載内容をご確認の上、保証書の 再発行はいたしませんので大切に保存して下さい。

保証期間は、ご購入日より1年間です。但し、当社発送の日より15ヶ月間を超えないものとします。

当社の責にて、初期不良の場合は、無償交換いたします。

初期不良の無償交換は、ご購入日より1週間以内です。

但し、ご購入日より実際に使用する期間が1ヶ月間を超えない場合は、無償交換対象とします。

保証期間中であっても、下記の場合は有料となります。

- 1. 電気的、機械的改造を加えた場合は、有料となります。
- 2. 使用上の過失・事故よって故障した場合は、有料となります。 (定格以上で使用・ヒューズを交換・二次的事故を含む等)
- 3. 天災(火災、浸水、落雷等)による故障あるいは損傷の場合は有料となります。
- 4. 保証書に所定事項記入及び捺印なき場合は、有料となります。
- 5. その他、当社の責に帰せざる故障・損傷の場合は、有料となります。 (当社所定の梱包形態以外で輸送中等の損傷の場合も有料となります。)

保証期間経過後の修理については、販売店等に問い合わせ下さい。

保証は、日本国内のみ有効です。

(This warranty policy is valid in Japan only)

株式会社吾妻製作所 〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 1093

### ★SOLCシリーズ変更履歴★

履歴	日付	内容	承認	検査	担当
00	20090828	初版	石川	石川	石川
					<u> </u>